

Wichtiger Hinweis –vor der Installation lesen!

Bei Betrieb von redundanten IS1+ Systemen mit „2 x CPU 9442/35“ oder „1 x CPU 9442/35 und 2 x „Power Modul 9445/35“ ist folgendes zu beachten:

Die CPU Baugruppen 9442/35 müssen mit Firmware **V1.0.25** oder höher betrieben werden. Die Firmware Version kann über die seitliche Kennzeichnung am CPU Modul (unterhalb Barcode), über den WebServer, über PROFIBUS I&M Funktionen (z.B. mit dem IS1+ DTM) oder über das IS1+ Detect Tool ermittelt werden.

Download der aktuellen Firmware mit Firmware Update-Anleitung und IS1+ Detect Tool unter r-stahl.com,
PRODUKTE/Automation Interfaces- und Systemlösungen/Remote I/O ➔ DOWNLOADS ➔ SOFTWARE
<https://r-stahl.com/de/global/produkte/automation-interfaces-und-systemloesungen/remote-io/>



Bei nicht redundanten Systemen, 1 x CPU mit 1 x Power Modul, bestehen keine speziellen Anforderungen an die Firmware-Version.
R. STAHL empfiehlt, immer die aktuell verfügbare Firmware zu verwenden

HINWEIS! Ein Firmware Update im laufenden Betrieb wird nicht empfohlen.
Während des Updates die Versorgung nicht abschalten und keine Module entfernen.
Das Update dauert ca. 4 Minuten. Während des Updates blinken bei der CPU die LEDs „AS EXCH“ (grün), „CFG_ERR“ (rot) und „STATUS“ (gelb) nacheinander.

HINWEIS! Nach Abschalten der Versorgung darf diese frühestens nach 30 Sekunden wieder eingeschaltet werden. Ansonsten kann das Power Modul beschädigt werden.

Für das Firmware-Update je nach eingesetzter Kombination die folgenden Schritte durchführen:

	<p>2 x CPU + 1 x Power Modul <u>Eine</u> CPU mit dem Power Modul auf dem Sockel in Betrieb nehmen. Firmware Update gemäß Firmware Update Anleitung durchführen. CPU entfernen und die zweite CPU stecken, Firmware Update wiederholen. ➔ Update abgeschlossen, Module mit aktueller Firmware-Version kennzeichnen</p>
	<p>1 x CPU + 2 x Power Modul Die CPU mit <u>einem</u> Power Modul auf dem Sockel in Betrieb nehmen. Firmware Update gemäß Firmware Update Anleitung durchführen. Zweites Power Modul hinzufügen und Versorgung anschließen Firmware Update erfolgt automatisch. ➔ Update abgeschlossen, Module mit aktueller Firmware-Version kennzeichnen</p>
	<p>2 x CPU + 2 x Power Modul <u>Eine</u> CPU mit <u>einem</u> Power Modul auf dem Sockel in Betrieb nehmen. Firmware Update gemäß Firmware Update Anleitung durchführen. CPU und Power Modul entfernen, zweite CPU und zweites Power Modul in Betrieb nehmen Firmware Update gemäß Firmware Update Anleitung durchführen. ➔ Update abgeschlossen, Module mit aktueller Firmware-Version kennzeichnen</p>

Support: support.automation@r-stahl.com
+49 7942 943-4123
r-stahl.com

Important Notice – read before installation!

For the operation of redundant IS1+ systems with 2 x CPU 9442/35“ or „1 x CPU 9442/35 and 2 x „Power Module 9445/35“ the following shall be noted:

The CPU unit 9442/35 shall run on firmware **V1.0.25** or higher. The firmware version can be identified by the side marking (below the barcode), by the WebServer, by PROFIBUS I&M functions (e.g. with IS1+ DTM) or by the IS1+ Detect tool.

The latest firmware with firmware update manual and the IS1+ Detect Tool are available at r-stahl.com:

PRODUCTS/Automation Interfaces and Solutions/Remote I/O ➔ DOWNLOADS ➔ SOFTWARE:

<https://r-stahl.com/en/global/products/automation-interfaces-and-solutions/remote-io/>



For non-redundant systems, 1 x CPU with 1 x Power Module, there are no specific requirements for the firmware version.

R. STAHL recommends using always the latest available firmware version.

NOTICE!

A firmware update during running operation is not recommended.

During update procedure, do not switch off and do not remove any module.

The update takes approx. 4 minutes. During the running update, the CPU LEDs are continuously flashing: „AS EXCH“ (green), „CFG_ERR“ (red) and „STATUS“ (yellow).

NOTICE!

After switching off the power supply, it must not be switched on again for at least 30 seconds. Otherwise the power module may be damaged.

For the firmware update, carry out the following steps depending on the combination used:

	2 x CPU + 1 x Power Module Start-up <u>one</u> CPU with the Power Module on the socket. Proceed firmware update acc. firmware update manual. Remove CPU and plug in second CPU, repeat firmware update. ➔ Update finished, label modules with new firmware version
	1 x CPU + 2 x Power Module Start-up the CPU with <u>one</u> Power Module on the socket. Proceed firmware update acc. firmware update manual. Add second Power Module and connect supply Firmware update will start automatically. ➔ Update finished, label modules with new firmware version
	2 x CPU + 2 x Power Module Start-up <u>one</u> CPU with <u>one</u> Power Module on the socket. Proceed firmware update acc. firmware update manual. Remove CPU and Power Module, start-up second CPU and second Power Module Proceed firmware update acc. update manual. ➔ Update finished, label modules with new firmware version

Support:

support.automation@r-stahl.com

+49 7942 943-4123

r-stahl.com